

Best.-Nr.
905

Sopro

Injektionspresse



Lieferumfang:

- 2 m Materialschlauch Ø 6 mm mit Schnellschnappverschluss
- Materialbehälter mit 2,5 Liter Fassungsvermögen
- Druckmeßeinheit
- Kugelhahn

Sicherheitsverriegelung

Das Gerät lässt sich nur dann einschalten, wenn der Mischbecher korrekt aufgesetzt ist.

Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Reinigung ist der Dichtungsring in den Rand der Messereinheit zu legen. Der Mischbecher wird auf die Messereinheit gesetzt und bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn festgedreht.

Anwendungsgebiet

Das Soproduer® Misch-Center dient zum hochtourigen Anrühren der Soproduer® MicroHohlraumSchlämme mit > 3000 U/min.

Fassungsvermögen

1 kg Soproduer®-Pulver (entspricht 2 Soproduer®-Beuteln à 0,5 kg) zuzüglich der erforderlichen Wassermenge von 0,6-l Wasser (entspricht dem vollgefüllten mitgelieferten Messbecher). 1 kg Soproduer®-Pulver + 0,6 l Wasser ergeben 1 Liter angemischte Suspension.

Mischanleitung

0,6 l Wasser in das Soproduer® Misch-Center geben und auf Stufe-1 in Bewegung setzen. Durch die Einfüllöffnung werden nun 2x0,5 kg Soproduer®-Pulver hinzugegeben und insgesamt 5 Minuten auf Stufe 3 homogen gemischt. Da der Motor nicht länger als 3 Minuten laufen sollte, bitte das Gerät nach 3 Minuten ab- und nach 1 Minute für weitere 2 Minuten wieder anschalten.

Reinigung

Gießen Sie reines Wasser durch die Öffnung des Deckels in den Mischbecher und lassen Sie das Gerät einige Sekunden laufen, indem Sie den mit QuickClean und M bezeichneten Schalter drücken. Schalten Sie dann ab und gießen Sie den Inhalt aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Entfernen Sie das Schneidmesser gemäß Beschriftung. Anschließend müssen Mischbecher und Schneidmesser sorgfältig mit sauberem Wasser und einem Schwamm, Pinsel oder ähnlichem von Zementresten gereinigt werden. Benutzen Sie gelegentlich den Sopro Zement-schleierentferner verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1 : 10. Bei nicht sachgerechter Reinigung erlischt der Garantieanspruch.

Inbetriebnahme

1. Zur Funktionsprüfung den Materialbehälter mit Wasser füllen und in Umlauf pumpen, Kugelhahn schließen und Druck bis 20 bar aufbauen und ca. 1 Minute Druck halten. Danach Kugelhahn öffnen und Pumpe vollständig leer pumpen.
2. SoproDur® MicroHohlraumSchlämme fertig angemischt in den Materialbehälter einfüllen.
3. Bei geöffnetem Kugelhahn die fertig angemischte SoproDur® MicroHohlraumSchlämme in Umlauf pumpen (ca. 10 Hübe).
4. Jetzt ist die Pumpe einsatzfähig.

Reinigung

1. Restliche SoproDur® MicroHohlraumSchlämme herauspumpen und den Materialbehälter mit Wasser (Spülmittel) füllen.
2. Das Wasser (Spülmittel) 1–2 Minuten in Umlauf pumpen und anschließend aus der Pumpe herauspumpen.
3. Danach sauberes Wasser in den Materialbehälter einfüllen und herauspumpen, bis aus dem Schnellschnappverschluss sauberes Wasser austritt. Bei stärkerer Verschmutzung die Injektionspresse nach der unten aufgeführten Skizze 1 auseinandernehmen und die Einzelteile gründlich säubern. Anschließend die Injektionspresse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Die Sopro Injektionspresse ist eine Handhebelpresse zur Verpressung der SoproDur® MicroHohlraumSchlämme. Sie wird in montiertem und betriebsbereitem Zustand geliefert. Die Sopro Injektionspresse ist für einen maximalen Betriebsdruck von 25 bar geeignet. Ein höherer Betriebsdruck als 25 bar, für den wir jegliche Gewährleistung ablehnen, kann zum Defekt des Anzeigemanometers führen.

Bei der Reinigung der Sopro Injektionspresse mit Wasser muss der Kugelhahn während des Leerpumpens mehrfach bewegt werden.

Die angegebene Verarbeitungszeit von mindestens 60 Minuten ist unbedingt einzuhalten. Bitte beachten Sie dazu die Technische Produktinformation SoproDur® MicroHohlraumSchlämme.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Fon +49 5481 31-314
Fax +49 5481 31-414

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-243
Fax +49 611-1707-250

International Business

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Fon +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041