

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling

Bouwdeel:

Pos.		Hoeveelheid	Eenheid	Eenheidsprijs	Totaalbedrag
010	<p>Vorbereiding van de ondergrond:</p> <p>Reinig de ondergrond van adhesiereducerende stoffen, stofresten grondig stofzuigen. Materiaal opnemen en weggooien.</p>	_____	m ²	_____	_____
020	<p>Zwevende cementdekvloer snel:</p> <p>Positionering en bevestiging van een randisolatiestrook op opgaande componenten. Vervaardiging van een snel te betegelen cementdekvloer (voor impactgeluid of thermische isolatie met scheidingslaag) van minimale kwaliteit CT-C45-F7 volgens DIN 18 560-2 en DIN EN 13813 met snel verhardende mortel gemaakt van met kunststof gemodificeerd speciaal bindmiddel en dek- vloerzand 0/8 in een mengverhouding van 1: 4 tot 1 : 5 in gewichtsdelen. Zet de dekvloer in een hoek van ca. 45 ° uit in het gebied van afvoeren. Maak gietvloeren volgens een gezamenlijk plan. Verdicht de dekvloer en het oppervlak voor de opname van de systeemafdichting met tegels in een dunbed vlak en glad afrei- en.</p> <p>Nominale dekvloerdikte _____ mm.</p> <p>Materiaal: Sopro Rapidur[®] B5 (767), Dekvloer zand 0/8.</p>	_____	m ²	_____	_____
030	<p>Mogelijke situatie: vulling op afschot op dekvloer, in de buurt van de inloop- douche :</p> <p>Vulling op afschot in de buurt van de inloopdouche met hydraulisch verhardende, trashhoudende, standvaste vulstof (voor laagdik- ten 2 - 30 mm) maken. Voorbehandeling van de cementdekvloer met synthetische harsemulsie om de hechting te verbeteren. Verwerking van de egalisatie met synthetische harsemulsie „nat- in-nat“. Egalisatie glad afreien.</p> <p>Laagdikte in het midden _____ mm, Afschot _____ %.</p> <p>Materiaal: Sopro RAM 3[®] Renovatie- & Uitvlakmortel (RAM 3 454) Sopro Uitvlakmortel Tras (AMT 468), Sopro Hechtemulsie (HE 449), Sopro Vario Nivelleer (VS 582).</p>	_____	m ²	_____	_____
040	<p>Voorstrijken van de wanden en vloeren:</p> <p>Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op zuigen- de ondergronden (dekvloer, gips, droge bouwmaterialen) als voor- behandeling voor de opname van de daaropvolgende dunbedlijm- of systeemafdichting. Laat de voorstrijk drogen.</p> <p>Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).</p>	_____	m ²	_____	_____

Pos.		Hoeveelheid	Eenheid	Eenheidsprijs	Totaal bedrag
050	<p>Mogelijke situatie: Fijne egalisatie:</p> <p>Vervaardigen van een fijne egalisatie (laagdikte 1 - 5 mm) voor het sluiten van kleine poriën en holtes met hydraulisch hardende, flexibele dunbedmortel. Voor montage van de volgende systeemafdichting op wand- of vloeroppervlakken.</p> <p>Materiaal: Sopro's No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400).</p>	_____	m ²	_____	_____
060	<p>Afdichting van bewegings- en verbindingsvoegen, hoeken:</p> <p>Bevestig zeer elastisch, weefselgelamineerd veiligheidsafdichtingsband, evenals geprefabriceerde binnen- en buitenhoeken over verbindings- en bewegingsvoegen, evenals muurhoeken met systeemafdichtmateriaal en dek volledig af. Voer dubbele overlappingen uit.</p> <p>Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438), Sopro Afdichthoeken binnen/buiten (DE 014/015).</p>	_____	lfm	_____	_____
070	<p>Afdichtingsaansluiting op vloerafvoeren (bijv. inloepdouche):</p> <p>Lijn het verlengingselement van de vloerafvoer uit en giet de uitsparing met hydraulisch snel uithardende, krimprijke speciale gietmortel. De systeemafdichting verbinden met de afdichtingsflens van het verlengingselement met de insluiting van alkalibestendig glasgaasweefsel als versterking.</p> <p>Materiaal: Sopro GietMortel 2-12 mm (VM 12 745), Sopro Bewapening (AR 562).</p>	_____	St.	_____	_____
080	<p>Afdichting van de leidingdoorvoeringen:</p> <p>Steek bij de buisdoorvoeringen de zeer elastische, met fleecgevoerde afdichtingsmanchet (gatdiameter 1/2") over de leidingdoorvoer, zodat de manchet de buis volledig bedekt en vervolgens met afdichtmateriaal vastzetten.</p> <p>Voorafgaand aan de definitieve installatie van de fittingen, voegen tussen de bekleding en de leidingdoorvoer met elastische, schimmelwerende voegmortel spuiten. Bij inbouwdouchekranen (mixers) moet de systeemafdichting worden aangesloten door een alkalibestendig glasgaas te plaatsen.</p> <p>Materiaal: Sopro Afdichtmanchet Wand Flex (DWF 089), Sopro Afdichtmanchet Vloeren (DMB 091), Sopro Bewapening (AR 562), Sopro Sanitair Siliconen.</p>	_____	St.	_____	_____

Pos.		Hoeveelheid	Eenheid	Eenheidsprijs	Totaal bedrag
090	<p>Oppervlakteafdichting op muur- en vloeroppervlakken (BK A0, A / W0-I, W1-I) met polymeerdispersie:</p> <p>Smeer wand- en vloeroppervlakken in met behulp van flexibele, gebruiksklare polymeer dispersie-afdichting in ten minste twee bewerkingen door borstelen. Plint gebieden zijn tot 15 cm u. OKFFB-af te dichten. De toepassing van elke laag moet vrij zijn van defecten en in een uniforme dikte. Iedere laag laten drogen. Ter controle wordt de tweede laag uitgevoerd in een contrastende kleur. Totale droge laagdikte minstens 0,5 mm.</p> <p>Materiaal: Sopro Coat flexibel (FDF 525/527).</p>	_____	m ²	_____	_____
100	<p>Alternatieve positie: Oppervlakte-afdichting op wand- en vloeroppervlakken (BK A0, A / W0-I, W1-I, W2-I) met flexibele dichtlaag:</p> <p>Smeer wand- en vloeroppervlakken met flexibele, cementgebonden dichtlaag in ten minste twee bewerkingen in met een spatel of borstelmethode. Plint-gebieden zijn tot 15 cm boven OKFFB af te dichten. De toepassing van elke laag moet vrij zijn van defecten en in een uniforme dikte. Iedere laag laten drogen. Totale droge laagdikte min. 2.0 mm.</p> <p>Materiaal: Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523).</p>	_____	m ²	_____	_____
110	<p>Mogelijke situatie: Afdichting onder douchebakken en badkuipen - op onbewerkt beton:</p> <p>Dicht oppervlakken onder of achter douchebakken en badkuipen, die op het ruwe beton zijn gemonteerd, af met een waterdichte afdichtingsmembraan van niet-geweven gelamineerd polyethyleen. Lijm de stroken samen met flexibele dunbedlijm, naden overlappend uitvoeren.</p> <p>Materiaal: Sopro AEB[®] Afdichtings en ontkoppelingsbaan (AEB 640), Sopro's No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400).</p>	_____	m ²	_____	_____
120	<p>Het zetten van wandtegels:</p> <p>Tegel fabrikant: _____ Tegel type: _____ Tegelformaat: _____ Tegel kleur: _____</p> <p>Het zetten van de wandtegels in een dunbed met hydraulisch uithardende, flexibele dunbedmortel, C2 TE S1 conform DIN EN 12 004. Tegelvlakken met hydraulisch uithardende, flexibele voegmortel met water- en vuilwerende eigenschappen voegen. CG2 (WA) conform DIN EN 13888.</p> <p>Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur _____.</p> <p>Materiaal: Sopro's No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400), Sopro DF 10[®] DesignVoeg Flex (DF 10).</p>	_____	m ²	_____	_____

Pos.		Hoeveelheid	Eenheid	Eenheidsprijs	Totaal bedrag
130	<p>Het zetten van vloertegels:</p> <p>Tegel fabrikant: _____</p> <p>Tegel type: _____</p> <p>Tegelformaat: _____</p> <p>Tegel kleur: _____</p> <p>De vloertegels leggen in een dunbed op systeemafdichting met hydraulisch uithardende, flexibele dunbedmortel, met vloeeigenschappen C2E S1 conform DIN EN 12 004.</p> <p>Tegeloppervlakken met hydraulisch uithardende, flexibele voeg met water- en vuilafstotende eigenschappen voegen. CG2 WA conform DIN EN 13 888.</p> <p>Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur _____.</p> <p>Materiaal: Sopro VarioFlex[®] XL (VF XL 413), Sopro DF 10[®] DesignVoeg Flex (DF 10).</p>	_____	m ²	_____	_____
140	<p>Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten:</p> <p>Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelremmend uitgeruste kit vullen.</p> <p>Voeg kleur _____.</p> <p>Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.</p> <p>De volgende technische informatiebladen moeten bij de verwerking van de producten in acht worden genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sopro Rapidur[®] B5 (760) - Sopro Hechtemulsie (HE 449) - Sopro RAM3[®] Renovatie- & Uitvlakmortel (RAM3 454) - Sopro Uitvlakmortel Tras (AMT 468) - Sopro Voorstrijk (GD 749) - Sopro Afdichtband (DB 438) - Sopro Afdichthoeken binnen/buiten (DE 014/DE015) - Sopro Afdichtmanchet Wand Flex (DWF 089) - Sopro Bewapening (AR 562) - Sopro Coat (FDF 525/527) - Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523) - Sopro AEB[®] Afdichtings- en ontkoppelingsrol (AEB 640) - Sopro's No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400) - Sopro VarioFlex[®] XL (VF XL 413) - Sopro DF 10[®] DesignVoeg Flex (DF 10) - Sopro Sanitair Siliconen 	_____	lfm	_____	_____